

RS232/422/485 시리얼 광 컨버터

RS232 장치 연결

DIVA-MS 제품은 RS232 장치 사이를 광 네트워크로 연결합니다. 사용자는 TX, RX, Ground 신호선만 연결하여 사용할 수 있습니다. RTS, CTS, DTR, DSR, DCD 신호선은 루프백으로 연결하여 사용하기 바랍니다.

